

# ハードディスクの取り付け方法 - MIDGARD3 (ミッドガード3)



2.5インチドライブ



ミリネジ

•ドライブホルダーに付属のミリネジ4本で取り付けます。



3.5インチドライブ

•ドライブホルダーのバーを外して取り付けます。(ネジは使いません)

## 施錠用金具について



金具



インチネジ

•PCケース背面に取り付けることができます。  
取り付けにはインチネジを使用してください。