

トップファンの取り付け方法 - MACH2(マッハ2)




① ケース内側の2ヶ所のネジをはずします。

★ケーブル類を傷つけないよう、ゆっくりはずしてください。



② トップパネルを背面側からずらすように押しはずします。



③ 4本の細い支柱に合わせて12cmファンをセットします。(□部はネジ用)



④ 4本の取り付けネジでファンを固定します。
(③図の□部がネジ穴です。)

ネジの皿の部分でファンのフチを挟むように固定します。