


# SEN-PU 旋風

取付け説明書

## 【①マザーボードの取り付け】



サイドパネルを開き、お使いのマザーボードのレイアウトに従い、スペーサーを取り付けます。スペーサーは取り付け工具を使用して、正しく取り付けてください。



マザーボードはインチネジで固定します。



スペーサー      取り付け工具      インチネジ

## 【②電源ユニットの取り付け】



電源ユニットを設置します。(別途お買い求めください)




六角インチネジで電源ユニットを固定します。  
※電源ユニット付属の六角インチネジをご使用ください。



六角インチネジ

## 【③光学ドライブの取り付け】



フロントパネルを取り外します。パネル裏側のネジをドライバーで外し、5インチベイベゼルを外してください。



レールは「PUSH」刻印部分を左図のように強くつまんで持ち上げると取り外せます。



光学ドライブを挿入します。



光学ドライブの穴位置に注意して、レールを押し込みます。



SATAデータ電源コネクタ側



## 【④2.5インチドライブの取り付け-1】

2.5インチドライブ用のレール(短い)を用意します。 8本(4組)付属します。

ドライブにレールのピンを押し込みます。レールの向きにご注意ください。

マザーボード側のサイドパネルを開きます。2.5インチドライブケースにデバイス差し込みます。最大4台まで搭載可能です。

## 【⑤2.5インチドライブの取り付け-2】



3.5ドライブケースの最下段に、2.5インチドライブが1台搭載可能です。



PCケースの底面よりミリネジで固定します。

## 【⑥3.5インチドライブの取り付け】



SATAデータ電源コネクタ側



3.5インチドライブ用のレール(長い)を用意します。 8本(4組)付属します。

ドライブにレールのピンを押し込みます。レールの向きにご注意ください。

3.5インチドライブケースにデバイス差し込みます。最大4台まで搭載可能です。反対側からケーブル類を接続してください。

## 【⑦拡張カード・VGAカードの取り付け】



使用する拡張スロットのダミープレートを取り外し、六角インチネジで拡張カードを固定します。



六角インチネジ



VGAサポーターの手回しネジを緩めてサポーター部分をスライドさせます。

※サポーターは重量のあるVGAカードの自重による下がりを支えるものですが、VGAカードの重さによっては、サポーター部分が密着しません。

## 【⑧各種スイッチ、LED、コネクタ、ファンの取り付け】



各種スイッチ、LED



オーディオ、USB2.0



USB3.0



ファン

※各種ケーブル・コネクタはマザーボードのピンアサインなどに従い、正しく接続してください。